

## Rapport DREAL Mensuel: janvier 2023



UVE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process	Compteur					
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
LASSE Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min 95%	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE Jour	60	150		200	400	20	30	150								850,00				85%
VLE 30 min	24h	24h		24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
Autre seuil																				
Moy.	6,56	3,62	100,00	11,75	64,28	0,29	0,32	0,37	14,31	7,98	25,63	139,66	0,64	0,70	0,80	1147	00:00	00:00	00:00	100,00
01.01.23	6,56	3,62	100,00	11,75	64,28	0,29	0,32	0,37	14,31	7,98	25,63	139,66	0,64	0,70	0,80	1147	00:00	00:00	00:00	100,00
31.01.23	6,73	5,77	100,00	10,43	61,95	0,25	0,38	0,28	15,02	12,87	23,16	137,60	0,55	0,85	0,63	1130	00:00	00:00	00:00	100,00
min	6,11	3,62	99,31	7,40	57,98	0,18	0,26	0,12	13,43	7,98	15,80	123,00	0,39	0,57	0,26	1126				
max	7,11	6,90	100,00	26,17	65,07	0,29	0,45	0,39	15,47	14,66	58,87	141,73	0,64	0,97	0,84	1147				
moy	6,70	4,98	99,96	12,13	61,68	0,26	0,35	0,27								1138				99,85
Total									451,7	341,1	820,2	4151,9	17,2	23,7	18,0		00:00	00:00	00:00	

**Commentaires :**  
Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00									00:00
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,85		99,85

Off = Arrêt Incineration  
  Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintenance  
  Rouge = Moyenne en dépassement